



# Bedienungsanleitung Stabmixer



Artikelnummer: 617078  
Modellname: STM-170W

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Stabmixer (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch die landesspezifischen Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Stabmixer dient ausschließlich der Verarbeitung von Lebensmitteln in kleinen Mengen. Der Stabmixer ist ideal geeignet für die Zubereitung von Dips, Soßen, Suppen, Mayonaise und Baby-Nahrung, sowie zum Mixen von Getränken und Milchshakes. Lesen Sie bitte sämtliche Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem

Stromschlag führen.

Lesen Sie bitte vor der ersten Benutzung sorgfältig die Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie diese zur zukünftigen Einsichtnahme sicher auf.

Achten Sie darauf, dass die Spannung Ihres örtlichen Netzanschlusses mit der Angabe auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung übereinstimmt.

Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den privaten und den dafür vorgesehenen Zweck.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für evtl. auftretende Schäden übernommen werden.

Das Gerät nicht mit nassen Händen, auf feuchtem Boden oder wenn es nass ist benutzen.

Tauchen Sie das Gehäuse und den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag! Sollte das Gerät trotzdem einmal in Wasser gefallen sein, unbedingt erst den Stecker ziehen, bevor Sie es herausnehmen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

Anschließend darf das Gerät nicht mehr in Betrieb genommen werden, sondern muss erst von einem Fachmann (\*) überprüft werden. Das gilt auch, wenn das Gerät einmal auf den Boden gefallen sein sollte oder Beschädigungen aufweist.

Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Es besteht Gefahr durch Stromschlag!

Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an. Überprüfen Sie das Netzkabel und den Netzstecker regelmäßig auf evtl. Beschädigungen. Um Gefährdungen zu vermeiden, müssen im Falle von Beschädigungen Netzkabel und Netzstecker umgehend vom Hersteller bzw. einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden.

Das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen lassen und von heißen Gegenständen und offenen Flammen fernhalten.

Wird ein Verlängerungskabel benutzt, muss dieses für die entsprechende Leistung geeignet sein, ansonsten kann es zu Überhitzung von Kabel und/oder Stecker kommen.

Zusätzlichen Schutz bietet der Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Nennauslösestrom von nicht mehr als 30 mA in der Hausinstallation. Lassen Sie sich von Ihrem Elektroinstallateur beraten.

Es dürfen keinerlei Gegenstände in das Innere des Gehäuses eingeführt werden.

Kinder können die Gefahren, die im unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten liegen, noch nicht erkennen. Lassen Sie deshalb elektrische Haushaltsgeräte nie von Kindern ohne die Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Das Gerät auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Fläche und nicht in die Nähe von offenen Flammen (z.B. Gasöfen), sowie außer Reichweite von Kindern stellen.

Stellen Sie das Gerät nicht ins Waschbecken, auf ein Abtropfblech oder auf schräge Flächen.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.

Während der Reinigung und nach Gebrauch, oder bevor Sie Zubehörteile einsetzen oder entfernen, immer den Netzstecker ziehen (ziehen Sie am Stecker, niemals am Kabel).

Erhöhte Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn das Gerät im Beisein oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Benutzen Sie nur Zubehör, welches vom Lieferanten empfohlen wurde. Anderes Zubehör stellt eine Gefahr für den Benutzer dar und das Gerät könnte dadurch beschädigt werden.

Beachten Sie bei der Reinigung, dass die Messer sehr scharf sind und nur mit größter Sorgfalt angefasst werden dürfen.

Das Gerät ist nur für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen. Benutzen Sie das Gerät niemals länger als eine Minute.

Der Mixer ist nicht geeignet um Eis, Nüsse und harte Lebensmittel zu zerkleinern.

Berühren Sie niemals Teile des Gerätes, die während des Betriebs in Bewegung sind. Halten Sie Ihre Hände, Haare, Kleidung, Küchenspachtel und andere Gegenstände von dem Mixstab sowie dem Mixbehälter fern, wenn sich das Gerät in Betrieb befindet, um der Gefahr von Körperverletzung und Beschädigungen des Gerätes vorzubeugen. Eine Küchenspachtel darf nur eingesetzt werden, wenn sich das Gerät nicht in Betrieb befindet.

Um jegliche Verletzungsgefahr zu vermeiden, sollten sie den Motor erst einschalten, nachdem sie den Mixstab im Mixbehälter in die richtige Position gebracht haben.

Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten, sowie mangelnder Erfahrung oder Wissen nur dann bedient werden,

wenn sie zuvor eine Unterweisung bezüglich der sicheren Bedienung erhalten haben, beaufsichtigt werden und vorausgesetzt werden kann, dass sie die Gefahren verstehen, welche dieses Gerät in sich birgt.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.

Reinigung und Pflege darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Halten Sie dieses Gerät und sein Stromkabel von Kindern unter 8 Jahren fern.

(\* ) Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für eventuelle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst

Lieferumfang (Komponenten)



## Erstinbetriebnahme

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien. Das Gehäuse des Gerätes mit einem leicht angefeuchteten Tuch und eventuell etwas mildem Reinigungsmittel reinigen. Mixstab und Zubehörteile mit heißem Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“). Danach alle Teile sorgfältig abtrocknen.

## Bedienung



Das Produkt hat einen anfänglichen Drehimpuls. Halten Sie das Produkt während des Betriebs gut fest.

- Geben Sie die Zutaten (z.B. Erdbeeren) in einen Mixbehälter. Große Lebensmittelstücke müssen vorher kleingeschnitten werden (ca.2cm). Kernobst ist zu entkernen.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und halten Sie den Stabmixer tief in den Mixbehälter.
- Drücken Sie den EIN- Taster, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. Der Mixer arbeitet solange sie den Taster gedrückt halten.
- Zur gleichmäßigen Verarbeitung der Zutaten bewegen Sie den Mixstab gleichmäßig auf und ab. Falls sich der Mixstab am Boden des Messbechers festsaugt, lassen Sie den EIN-Taster kurz los.
- Sie können den Stabmixer zusammen mit einem Mixbehälter oder aber auch jedem anderen Behälter benutzen.
- Achten Sie darauf, dass die Zutaten niemals eine Temperatur von mehr als 80°C überschreiten.
- Der Mixer ist nicht geeignet um Eis, Nüsse und harte Lebensmittel zu zerkleinern.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten möchten, lassen Sie einfach den EIN-Taster los. Das Gerät schaltet sich aus.
- Ziehen Sie den Mixstab erst aus dem Mischgut, wenn das Messer zum Stillstand gekommen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- Gießen Sie den fertig verarbeiteten Inhalt aus.
- Reinigen Sie den Mixer sofort danach, um zu vermeiden, dass Lebensmittelreste daran haften bleiben (siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“).

## Reinigung

### HINWEIS!

#### Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.
- Vor jeder Reinigung immer den Netzstecker ziehen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen, noch zu einem anderen Zweck. Geben Sie das Gerät niemals in die Spülmaschine.
- Reinigen Sie die Klinge in warmen Seifenwasser.
- Achtung! Die Klinge ist sehr scharf. Behandeln Sie diese mit äußerster Vorsicht.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Keine chemischen Reinigungs- oder Scheuermittel/Stahlwolle benutzen.
- Wir empfehlen Ihnen dringend das Gerät unmittelbar nach Gebrauch zu reinigen, damit anhaftende Speisereste nicht antrocknen. Die Reinigung ist dann problemlos und die Bildung von Bakterien wird verhindert.

## Technische Daten

Modell:	STM-170 W
Artikelnummer:	617078
Leistung:	170 W
Schutzklasse:	II
Gewicht:	ca. 1,43 kg
Abmessungen (in cm):	7 × 7 × 36 (B × T × H)
Versorgungsspannung:	220 – 240 V~, 50 Hz

## Entsorgung:

### Verpackung entsorgen



Die Dualen Systeme organisieren die Sammlung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und folgen damit den Vorgaben des deutschen Verpackungsgesetzes. Entsorgen Sie Verpackungen aus Pappe / Papier in die Altpapiertonne, Verpackungen aus Kunststoff, Metalle oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne / Gelben Sack und Verpackungen aus Glas ggf. nach Farbe in die dafür vorgesehenen Altglasbehälter.

## UMWELTSCHUTZ

➔ **europäische Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008/98/EG)**

➔ **WEEE-Richtlinie 2012/19/EU**

(Deutsches Bundesrecht: z.B. KrWG, VerpackG, BatterieG, ElektroG u.w.)

## Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



## Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte für das Produkt einmal keine Verwendung mehr bestehen, ist jeder Endnutzer gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Das kann z. B. bei den kommunalen Sammelstellen oder in den Verkaufshäusern erfolgen. Die Abgabe von kleinen Altgeräten (Kantenlänge max. 25 cm) in haushaltsüblichen Mengen ist grundsätzlich kostenlos. Aber auch größere Altgeräte können beim Neukauf auch bei der Lieferung von Neugeräten der gleichen Geräteart und -funktion kostenlos zur Entsorgung ab-/mitgegeben werden. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet bzw. entsorgt und die Rohstoffe dem Recyclingkreislauf zugeführt werden können.

Der Endnutzer muss die Abholung von Großgeräten schon beim Kauf anmelden und hat die Eigenverantwortung persönliche Daten vor der Abgabe/Abholung zu löschen. Produkte die mit dem WEEE Symbol (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) gekennzeichnet sind erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und WEEE Richtlinien.

## Konformität



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäischen Richtlinien, diese sind in der Konformitätserklärung aufgeführt. Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt. Die Konformitätserklärung kann auf der Internetseite [www.khg-info.de](http://www.khg-info.de) abgerufen werden.

© Copyright 2022

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

Vertrieben durch:

**KHG GmbH & Co. KG**

Am Rondell 1  
12529 Schönefeld  
Deutschland

**KUNDENSERVICE**

 **030 6341833 - 70**  
Zum regulären Festnetztarif  
Ihres Telefonanbieters

---

 [www.khg-info.de](http://www.khg-info.de)

Dok./Rev. 617078\_ba\_20220616